Haweka AXIS 4000

Przyrząd do badania geometrii kół i osi pojazdów użytkowych oraz kalibracji radaru ACC. Pomiary urządzenia: - szybki pomiar zbieżności całkowitej i połówkowej, ustawienia przekładni kierown



1. Pomiary w tzw. „stanie jazdy“, podnoszenie pojazdu lub jego kół jest zbyteczne
2. Głowica laserowa obracana o 360 st. używana do szybkiego pobierania wartości
3. Ustawienia pokazywane bezpośrednio na monitorze

Elektroniczne głowice pomiarowe, intuicyjne procedury oraz oprogramowanie pozwalają szybko i precyzyjnie dokonywać pomiarów. Do tego system ten jest mobiny i pozwala przeprowadzić badanie na wielu stanowiskach.

AXIS 4000 jest urządzeniem elektronicznym (nie laserowym jak tańsze urządzenia konkurencji), a w standardowym wyposażeniu ma wbudowane inklinometry oraz posiada uchwyty magnetyczne do felg stalowych oraz specjalne uchwyty do felg aluminiowych. Przed badaniem geometrii nie wymaga kompensacji bicia koła, na koniec badania umożliwia bezpośrednie drukowanie protokołów dla klienta. Pomiar ram możliwy jest w dowolnej ilości punktów z możliwością naprawy (skala stosowana do pomiaru ram jest zawieszana na ramie co umożliwia wiele pomiarów).

AXIS 4000 Standard
- z mobilną szafką na kółkach

AXIS 4000 Pro
z profesjonalną mobilną szafką na kółkach, z szufladą i przegródkami na akcesoria

AXIS 4000 Premium
- z zestawami do naczep i przyczep, pojazdów z podwójną osią skrętną, skala do pomiarów autobusów i przenośnym komputerem warsztatowym z WLan

URZĄDZENIA DO GEOMETRII KÓŁ, ZAWIESZENIA

MODEL

Haweka AXIS 4000

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500


SOSNOWSKI



AXIS4000
HAWEKA


HAWEKA



HAWEKA





Vehicle Data
Instructions
Determine Axle Type
Select Wheel Rim Size
Floor Unevenness
Selection with Sloping Floor
Set up Scales
Required for Track Measurement
Select Axle for Measurement
Rim diameter
Type of axle
Axle 1
Steering axle
Axle 2
Rigid axle
Axle 3
Special Wheel Rims
Floor Test
Scales Setup
Continue


Track Scale Setup
Instructions
Place the Track Scale Carrier at the front
Adjust both Cameras to the front Track Scale Carrier
Adjust the Track Scale Carrier to Zero
Press OK to Confirm.
Continue
2 -1 0 1

SOSNOWSKI


Axle 1: Single-toe Adjustment
Instructions
Adjust Both Cameras to the Front Scale Carrier
Adjust the Left and Right Track Values to the Specified Value
Total toe
0,1mm
Single toe left
Single toe right
[mm]
0,0mm
0,0mm
Continue


Axle 1: Castor / KPI
Instructions
Castor
King pin inclination (KPI)
24°25'
26°10'
Continue

SOSNOWSKI