



## Podnośnik czterokolumnowy AMI 5,5 N-WAY

Podnośnik czterokolumnowy AMI 5,5 N-WAY o udźwigu do 5,5 t. Dostępny w wersji diagnostycznej z miejscem pod obrotnice i płytami odprężnymi. Napęd elektrohydrauliczny. Wyprodukowany w Czechach



1. Symetryczna budowa podnośnika.
2. Mechaniczna blokada zabezpieczająca z elektromagnetycznym mechanizmem zwalniania.
3. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa chroniący podnośnik i jego elementy przed przeciążeniem.
4. Sygnał dźwiękowy podczas ostatniej fazy opuszczania.
5. Zaprojektowany z myślą o możliwości badania geometrii pojazdu.
6. Regulowany rozstaw platform.
7. Wydajny i ekonomiczny napęd hydrauliczny.

Podnośnik czterokolumnowy AMI 5,5 N-WAY. Udźwig do 5,5 t. Podnośnik posiada regulowany rozstaw platform najazdowych w zakresie 1000 - 1700 mm. Przeznaczony do obsługi samochodów osobowych, vanów, busów i mniejszych samochodów dostawczych. Istnieje opcja zabezpieczenia platform płytą ryflowaną. Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik posiada szyny pod opcjonalny podnośnik osi, elektromagnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa oraz sygnalizację dźwiękową przed końcem opuszczania.

Podnośnik posiada wersję z płytami odprężnymi z możliwością zmiany ich położenia i miejscami pod obrotnice. Bardzo dobrze sprawdza się jako podnośnik diagnostyczny do badania geometrii kół w technologii 3D.

Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę. Wyprodukowany w Czechach.

### Dostępny w dwóch wersjach:

- **5,5 N-WAY** z podnośnikiem osi montowanym pomiędzy platformami najazdowymi
- **5,5 N-WAY IN** z podnośnikiem podprogowym

### MODEL

AMI 5,5 N-WAY

### TYP POJAZDU

Ciężarówka  
Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

## SPECYFIKACJA

**Typ: do montażu na posadzce**

## Udźwig

## Dodatkowy podnośnik podprogowy

### Dodatkowy podnośnik osi

Odległość od środków kolumn na długość  $L_L$

## Szerokość platformy

## Wysokość kolumny $H_G$

Max szerokość stanowiska  $B_G$

Max prześwit między kolumnami B<sub>L</sub>

Max szerokość stanowiska roboczego  
 $B_H$

Max długość stanowiska  $L_G$

Max wysokość podnoszenia platformy

Min wysokość podnoszenia platform  
 $H_U$

## Rozstaw osi platform na szerokość B

Diagnostyczny -  
z miejscem na obrotnice i płyty  
odprężne

### Długość płyt odprężnych

## Zasilanie

Moc

## Czas podnoszenia

## Czas opuszczania

Waga

## Kompatybilne podnośniki osi

## Kompatybilne podnośniki podprogowe

